

AI 预学习功能开启

【功能描述】


“AI 预学习”功能可以减少 AI 秤初期的学习成本，开启后秤内默认提供基础商品模型，比如基础模型中有“苹果”模型，即使新秤没有学过“苹果”，当操作员将苹果放到秤台后，秤自动识别苹果，如果商品数据中有“苹果”文字，则显示屏上会显示带有“苹果”商品名的所有选项。

【开启功能】

- 1、在主界面点击【界面设置】，进入设置页
- 2、点击【模式调整】区域的【AI 设置】，点击【AI 预学习】按钮



- 3、点击【当前 AI 主键：PLU 号】弹出框的【确认】按钮



4、AI 预学习成功后点击【确认】按钮，看到【AI 预学习】按钮变灰，说明功能已开启。



【关闭功能】

点击【清除 AI 数据】可关闭该功能。注意：【清除 AI 数据】后将清除所有学习成果，慎点！

